

## ArtixScan DI 5240

平台與自動送紙兩用掃描器

功能強大、內建完整的掃描方案，滿足您的工作需求



**2**

CCD

**1200**

解析度

雙選框  
功能

雙面  
掃描

40 PPM/  
80 IPM  
掃描速度

ADF  
**75**  
頁

**LED**  
無需暖機

快捷鍵

自動裁切  
傾斜校正

超音波  
重紙檢測

# ArtixScan DI-series

## ArtixScan DI 5240



### 方便操控的快捷功能鍵

掃描器配有 4 個操作按鍵和一個 LED 顯示面板，除了開啓/關閉的電源按鍵外，其餘按鍵可用來選擇及執行某項特定的掃描作業，例如掃描存檔、掃描列印、掃描並進行文字辨識、或掃描寄發電子郵件。您只需要運用這些按鍵，就能啟動所預設的功能，大幅地提升您的工作效率，以及操作上的便利性。



### 集平台與自動送紙兩用掃描器

ArtixScan DI 5240 是一台全友新開發的快速彩色文件掃描器，具備自動送紙器 (ADF) 與平台式兩用設計。自動送紙器採用 600 dpi 的雙高速 CCD 影像感測器，可批量連續掃描一般 A4 文件，並可支援最長 1651 mm 長度幅面掃描，對於長紙掃描需求的用戶事半功倍；至於不適用 ADF 掃描的文件如書籍、雜誌、證件、硬卡等，則可置於平台上掃描，最高解析度可達 1200 dpi。ArtixScan DI 5240 的兩用設計，不但靈活使用方式，更方便您的掃描。



### 40 ppm/80 ipm 灰階、黑白、彩色同速

ArtixScan 5240 的自動送紙器採用 600 dpi 的雙高速 CCD 影像感測器，每分鐘 40 ppm/80 ipm A4 紙張的高速掃描，在 200 dpi 設定下擁有彩色、灰階、黑白掃描模式同速的特點，不因切換掃描模式而降低速度，為提高工作效率打下紮實的基礎。

### 超音波重紙檢測功能

超音波偵測器可用於偵測自動送紙器通道的進紙狀況，杜絕重疊進紙狀況發生。藉由特別設計的軟體功能，還可針對不同厚度的紙張設定適當的靈敏度，以提高偵測的準確性。



### 75 頁高容量自動送紙器

配有一次可置放 75 頁 A4 標準紙的高容量自動送紙器，能以每分鐘 40 ppm/80 ipm 掃描速度進行多頁紙張的連續掃描。不需要繁雜的操作，就可將文件直接掃描成多種常用的檔案格式，包括 TIF、BMP、JPG、PCX、DCX、PDF 等格式，方便查看，共享和歸檔。

### LED 光源省電節能，無需暖機，壽命超長

採用 LED 光源，開機不需暖機就能馬上進行掃描，同時還能縮短將掃描器從待機狀態下重新啟動的時間，有效達成省電及省時的目的。溫和且穩定的光源，不需要特別的維護，影像品質也不會因長時間的掃描而耗損，真正確保每次掃描的影像品質。

### 掃描器使用記憶功能

掃描器可記錄目前的使用狀態，如掃描次數、掃描起始日等，便於日後耗材更換及維修管理，不因更換電腦而無法後續追蹤；亦可記錄掃描參數，如掃描類型、紙張大小、解析度等，省去更換電腦需重新設定掃描參數的困擾。

### 功能強大的全方位掃描軟體

ScanWizard DI 是 Microtek 專為文件數位化所設計的掃描軟體，All-in-one 的操作面板提供您完整豐富的影像功能（如自動裁切去除黑邊、自動校正影像傾斜、自動旋轉文字方向、移除裝訂孔洞、移除空白頁、條碼識別與分檔、掃描計數、文件底色淡化、雙選框等功能），讓您輕鬆地執行掃描作業。而 DocWizard 是一款掃描文件管理軟體，集掃描、影像處理、資料歸檔等強大功能於一體，既滿足專業數字化需求，又簡便易用。

### 規格

產品類型  
平台式掃描器配備自動送紙器

影像感測元件  
CCD (x2)

光源  
LED

掃描模式  
24-bit 彩色 / 8-bit 灰階 / 1-bit 黑白 (輸出)

掃描範圍  
平台：8.5" x 11.7" (216 mm x 297 mm)

自動送紙器：  
8.5" x 65" (216 mm x 1651 mm)

掃描速度  
單面掃描：40 ppm @ 200 dpi,

A4 (彩色 / 灰階 / 黑白)

雙面掃描：80 ipm @ 200 dpi,

A4 (彩色 / 灰階 / 黑白)

光學解析度  
平台：1200 dpi;

自動送紙器：600 dpi

送紙器容量

75 頁紙

紙張重量

8 ~ 32 lbs. (30.08 ~ 120.32 g/m<sup>2</sup>)

紙張尺寸

平台：

最大：8.5" x 11.7" (216 x 297 mm)

最小：0.5" x 0.5" (12.7 x 12.7 mm)

自動送紙器：

最大：8.5" x 65" (216 x 1651 mm)

最小：3.149" x 3.149" (80 x 80 mm)

操作負荷

每天約 5,000 張

分紙墊壽命

約 30,000 次掃描

進紙滾輪壽命  
約 150,000 次掃描

連接介面  
Hi-Speed USB 2.0

驅動程式介面  
TWAIN

體積 (長 x 寬 x 高)  
20.07" x 6.50" x 13.74"  
(510 mm x 165 mm x 349 mm)

重量  
14.52 lbs. (6.6 kg.)

環境  
操作溫度：  
41° to 104°F (5° to 40°C)

相對濕度：  
20% to 85%

### 系統需求

- 光碟機 (用來安裝驅動程式)
- 具有 24 位元顯示能力之彩色顯示器
- USB 2.0 介面
- 1 GB 或以上的隨機存取記憶體 (建議使用 2 GB)
- Intel Core2 Duo 2.1 GHz 處理器等級或以上，具有 SATA2/SATA3 7200 rpm HDD 或 SSD 硬碟; Intel 為核心處理器的 Mac 電腦
- Windows XP、Vista、7 或 Windows 8 作業系統;  
Mac OS X 10.6 或以上作業系統

### 附贈軟體

- Microtek® ScanWizard™ DI (PC)
- Microtek® DocWizard (PC)
- Microtek® ScanPotter (MAC)\*
- ABBYY FineReader® Sprint OCR (PC/Mac)
- ABBYY Business Card Router (PC)
- InterVideo MediaOne Gallery™ (PC)
- Adobe® Acrobat® Reader (PC/Mac)
- 蒙恬認識王中文字辨識軟體 (PC)

\* Microtek ScanPotter 軟體 (Mac) 仍在開發中尚未支援掃描器，一旦完成將盡速提供。



全友電腦股份有限公司

106 台北市大安區敦化南路二段 76 號 9 樓

電話：+886-2-27035566

傳真：+886-2-27033232

網址 <http://www.microtek.com>

版權所有 © 2013 Microtek. Microtek, ScanMaker, ArtixScan, ScanWizard 及 ColoRescue 是全友電腦股份有限公司的註冊或未註冊商標。其他的公司或產品名稱之註冊或未註冊商標分別為其所屬公司所擁有。全友電腦保留變更產品配件、搭配軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際以出貨時的產品為準，如有更新恕不另行通知。圖片版權所有 © 2003-2013 Shutterstock Publishing. 20130115

更多有關產品的資訊，請連絡全友電腦當地銷售人員或經銷商。

